

Причин несколько:

Профиль каждого сочетания устройство-бумага-чернила уникален. Стандартные профили усреднены.

Вы расширяете диапазон цветов, воспроизводимых вашим принтером, стандартные профили потому и стандартные, что подходят всем, Это значит, что они узкие.

Только при построении профиля именно вашего устройства вы сможете быть уверены, что "выжали" из него все возможное и имеете максимально правильный результат печати.

А в целом, конечно, лучше хоть какой-то бесплатный профиль с сайта, например, производителя чернил вашего СНПЧ, чем никакой.

Но если вы читали материалы данного сайта , то для вас очевидно будет, что надо строить СВОИ профили.